

## **DESCRIEREA FISIERULUI      TestFprwin.TXT**

KARAT sau ZEKA (comanda obligatorie inceput bon)

**;vanzare articol**

\*NUME ARTICOL.....000008002000001000100

Nume articol 24 caractere printabile in functie de modelul casei de marcat (**14 caractere Activa Star, 21 caractere Activa Classic si Activa Magic EJ, 24 caractere Activa Royal si Activa Royal EJ**)

\* comanda pentru vanzare articol

8 digiti pentru pret (6 digiti nr intreg 2 digiti zecimale)

2 (1 digit pentru zecimale 0=fara; 2=cu 2 zecimale) obligatoriu=2

9 digiti pentru cantitate (6 digiti nr. Intreg 3 pentru zecimale)

1 cota de TVA (1=19% ; 0=scutit TVA)

0 numar subgrupa (department)

0 numar grupa (ramane zero intotdeauna)

**;rabat**

-0000060021

Semnul minus semnifica operatiunea rabat

8 digiti pentru suma (6 digiti nr intreg 2 digiti zecimale)

2 (1 digit pentru zecimale 0=fara; 2=cu 2 zecimale) obligatoriu=2

1 cota de TVA (1=19% ; 0=scutit TVA)

**;adaos**

+0000010021

Semnul plus semnifica operatiunea adaos

8 digiti pentru suma (5 digiti nr intreg 2 digiti zecimale)

2 (1 digit pentru zecimale 0=fara; 2=cu 2 zecimale) obligatoriu=2

1 cota de TVA (1=19% ; 0=scutit TVA)

**;text liber**

PBON DEMONSTRATIV

Litera P este comanda pentru text liber

BON DEMONSTRATIV = text liber 22 caractere (pt ROYAL sau CLASSIC) sau 16 caractere pt STAR

**;plati multiple pe acelasi bon**

RQ1CEC 000000502

RQ1= comanda pentru prima forma de plata (urmatoarea dupa numerar: CEC)

RQ2 sau RQ3 = alte forme de plata (exemplu CARD sau CREDIT)

CEC = 10 caractere din care 6 pentru numele formei de plata si patru spatii(blank)

8 digiti pentru suma ( 6 nr.intreg plus 2 zecimale)

1 digit pt.numarul de zecimale (2=2 zecimale 0=fara zecimale)

RQ3CREDIT 000000502

T0000010000 CASH

END KARAT sau END ZEKA (comanda obligatorie incheiere comunicatie)

Randurile care incep cu ; sunt considerate comentarii.